MONTAGE HANDLEIDING

VOOR HET BESTE RESULTAAT:

- De wasmachine/wasdroger wordt het eenvoudigst opgebouwd wanneer de handleiding stap voor stap wordt gevolgd!
- Zorg ervoor dat de dozen stabiel op de vloer staan
- De wasmachine/wasdroger kan aan 2 kanten worden gebruikt!

01 WASMACHINE / WASDROGER

Benodigdheden: 1x 60 kast, 1x kruis (2 verstevigingsplaten), velcro-rondjes en connector-clips (optioneel)



1 Vouw de doos open en plaats het in elkaar geschoven kruis via de bovenkant.

2 Vouw de zijkleppen naar binnen.

3 Leg de kast op de zijkant en vouw de onderranden strak naar binnen, zodat de kast vlak en stabiel staat.

4 Bij plaatsing van een wasmachine en droger naast elkaar; gebruik de uitsparingen in de zijkleppen om met een clip de kasten aan elkaar te bevestigen.

5 Vouw het achterste werkblad dicht. Bevestig de velcro-rondjes en sluit de voorste klep (zie plaatje hieronder voor positie velcro-rondjes). Druk deze naar achteren zodat het werkblad strak sluit.

POSITIE VELCRO-RONDJES (STAP 5)

